

Revolutionizing the building industry

Log Meet 初期マニュアル

機能一覧・推奨環境編



検査や立ち合いをリアルタイムで
リモート品質管理 - Log Meet -



誰でも簡単に繋がる


職人さんとリアルタイムにリモート立ち合い



職人のスマホを
事務所から遠隔操作!!



ポインター機能で
「あそこ」「ここ」がスムーズに



図面共有・画面共有



リモートフラッシュ機能



項目	内容	アプリ版	Web版
 グループ通話	最大4名 まで接続し、ビデオ通話ができます。	○	○
 ポインター機能	通話画面に双方から指差ししている位置を表示します。 名前+後勝ち で表示されます。	○	○
 リモートシャッター(遠隔撮影)	遠隔でカメラ撮影 をし、共有及び保存可能。相手のスマホカメラ画質で撮影されます。	○	○
 リモートフラッシュ	遠隔で相手のスマホライト を点灯できます。暗い現場での使用に最適です。	○	○
 一時停止	ビデオ映像の一時停止表示 も可能。ポインター機能と併用してご使用できます。	○	○
 画面拡大縮小	画面を拡大縮小して見やすく表示できます。 ポインター機能と併用 してご使用も可能。	○	✗
 画面共有	図面などの資料を画面共有しながら打合せも可能。 共有したい画面を指定 して使用します。	✗	○
 写真共有	遠隔で撮影した写真データ をその場で画面共有ができます。ポインター機能と併用も可。	○	○
 写真管理	Log System にサーバー保存され、データ管理。 メモ機能や現場との紐づけ も可能。	○	○
 現場グループから発信	現場ごとのグループから発信 ができます。関連するメンバーをすぐに確認。	○	○
 連絡先から発信	通常の電話のように、 人を指定して発信 も可能。	○	○
 サービス連携	Log Walkとのデータ連携 も可能で現場情報を一気通貫で管理が可能です。	○	○



■アプリ版

※事前にアプリダウンロードおよびログインが必要です。

Android版



OSバージョン：10以上～
RAM(メモリ)：4GB以上～

※古い端末、廉価版の端末は動作不安定になる可能性があります。



Android端末はメーカー・シリーズ、チップ種類によって特徴が異なります。
推奨OS・RAMだけでは判断できない場合もございます。

※リモートライト機能に対応していない端末がございます。

iOS(iPhone/iPad)版




OSバージョン：iOS16以上～

※基本的に2017年以降発売の端末（チップがA10以上）を推奨。



iPhone：7以降
iPhone SE：第2世代以降



iPad：第6世代以降
iPad Pro (12.9inch)：第2世代以降
iPad Pro (11inch)：全ての端末
iPad Air：第3世代以降
iPad mini：第5世代以降

■ブラウザ版 (WEB版)



Google Chrome

Safari、Microsoft Edge、Firefox
などをご利用の場合、一部機能が正
常に動作しない可能性がございます。
恐れ入りますが、Google Chrome
のご利用を推奨いたします。

【補足】

- ・Google Chrome以外のブラウザでは、一部機能で使用が出来ない場合が
あります。事前にブラウザ環境をご確認ください。
- ・ビデオ通話安定性については、インターネットなどの通信環境が影響します。
ご使用時は周辺環境を併せてご確認ください。
- ・推奨通信速度：5Mbps以上

※上記以下の場合、映像が粗くなる等の影響が出ます。

※遠隔撮影された写真の画質への影響はありません。

Revolutionizing the building industry
Log Meet 操作マニュアル
アカウント登録の流れ、種別編





アカウント登録の流れ

ログインするには事前に社員登録または、職人登録が必要となっております。
下記の流れに従って、ログイン設定を行ってください！

①社員or職人の新規登録



社員情報登録

名前【必須】
名前（ひらがな姓氏）【必須】
姓氏【必須】選択して下さい
個人情報
メールアドレス

職人情報登録

名前【必須】
名前（ひらがな姓氏）【必須】
姓氏【必須】選択して下さい
個人情報
メールアドレス【必須】

登録

②招待メールの受信



Log Systemへの招待のお知らせ

Log Systemに参加するために下記のボタンよりパスワード設定をお願いいたします。

登録する

ご登録されているメールアドレス

何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
今後ともよろしくお願ひいたします。

このメールに心当たりがない場合は、
お手数ですがカスタマーサクセスチーム(support@log-build.com)までご連絡ください。

③パスワード登録



メールアドレス

新しいパスワード(半角英数字8文字以上)

確認のためもう一度パスワードを入力して下

アカウント登録

④登録完了メール



Log Systemアカウント

登録完了!

お使いのアプリからログインできます。

360度のVR現場可視化アプリ
 Log Walk

App Store からダウンロード

Google Play で手に入れよう

⑤ログイン画面



【ブラウザ版】

【アプリ版】

- ・Log System管理サイトにて「社員」or「職人」の新規登録を行ってください！
- ・パスワード登録は他者が行うことはできません。
- ・招待された方が登録完了するまで「招待中」リストに管理されます。

- ・招待メールが登録されたメールアドレスに自動送信されます。
- ・「登録する」ボタンからパスワード登録をできます。
- ・迷惑メールに入る場合もありますのでご注意ください。

- ・招待された方はパスワード登録をご自分で行って、管理をしてください。
- ・登録名も変更が可能です。
- ・「アカウント登録」ボタンで登録を完了させてください。

- ・登録完了画面が出てきたら、登録フローは完了です。
- ・アプリダウンロードもしくは、管理サイトのログイン画面を参照してください。



アカウント種別について

ログイン方法は「ブラウザ版」「アプリ版」となります。

アカウント登録にはそれぞれ社員、外部メンバー（職人）によってアクセス権限が異なります。

「社員登録・外部メンバー登録」および「現場登録」は、
管理サイト（ブラウザ版）で登録作業になります。

Log System管理サイト

ブラウザ版



- ・社員登録
- ・職人登録
- ・現場登録

- ・通話発着信
- ・通話履歴
- ・現場写真

外部メンバー（職人）サイト

ブラウザ版



- ・通話発着信
- ・通話履歴
- ・現場一覧
- ・現場写真

スマホアプリ

アプリ版



- ・通話発着信
- ・通話履歴
- ・現場一覧
- ・現場写真

アカウント付与
(ログインできるように設定)

アカウント付与
(ログインできるように設定)

アカウント付与
(ログインできるように設定)

✗ ログインできない

■社員登録（管理者）

社員の追加、変更、削除できる！

■社員登録（その他）

社員の追加、変更、削除できない！

■外部メンバー登録（職人）

管理サイトにはログインできません！

社内メンバー（現場監督・設計・営業など）

外部メンバー（職人・業者など）



役割項目について

社員・職人の役割項目について、下記の項目が選択できるようになっております。

【社員情報】8項目

現場監督・営業・設計・コーディネーター・品質管理・メンテナンス・デザイナー・その他

【外部メンバー（職人）登録】18項目

基礎・大工・設備・ガス・電気・板金・断熱・左官・外構・クリーニング・仮設・防水・クロス補修・間屋・鉄骨・インテリア・その他

社員メンバー登録

名前 [必須]

名前（ふりがな全角） [必須]

選択して下さい

- 現場監督
- 営業
- 設計
- コーディネーター
- 品質管理
- メンテナンス
- デザイナー
- その他

権限 [必須]
選択して下さい

登録

minaoshi@email.com

外部メンバー登録

会社名

会社名（ふりがな全角）

会社電話

選択して下さい

- 基礎
- 大工
- 設備
- ガス
- 電気
- 板金
- 断熱
- 左官
- 外構
- クリーニング
- 仮設
- 防水
- クロス
- 補修
- 間屋
- 鉄骨

登録

daikuu.kirin@gmail.com

Revolutionizing the building industry
Log Meet 操作マニュアル
社員登録編







事前に登録されたメールアドレスおよびパスワードで、管理サイトにログインを行ってください。



ネット検索で「log build」で検索！



事前に「メールアドレスおよびパスワード登録完了」が必要です。



ブラウザ版

Log System管理サイト画面説明

操作メニュー画面

The screenshot shows the 'Log System Management Site' interface. On the left is a sidebar with icons for '担当現場' (Assigned Site), '全ての現場' (All Sites), '報告書一覧(GENBA.R)', 'タスク一覧' (Task List), 'URL共有一覧' (Shared URL List), '社員メンバーの管理' (Employee Member Management), '外部メンバーの管理' (External Member Management), and '各種設定' (Various Settings). The main content area has several sections:

- 【担当現場】登録現場の一覧** (Assigned Site Registered Site List)
- 【全現場】登録現場の一覧** (All Site Registered Site List)
- 【全現場】現場指示の一覧** (All Site Site Instructions List)
- 【全現場】URL共一覧** (All Site Shared URL List)
- 社員登録一覧（登録編集）** (Employee Registration List (Registration/Editing))
- 外部メンバー（職人）登録一覧（登録編集）** (External Member (Craftsperson) Registration List (Registration/Editing))
- タスクのアイコン種別設定** (Task Icon Type Setting)
- 操作マニュアル 05** (Operation Manual 05)
- 操作マニュアル 11** (Operation Manual 11)
- 操作マニュアル 12** (Operation Manual 12)
- 操作マニュアル 04** (Operation Manual 04)
- 操作マニュアル 08** (Operation Manual 08)

On the right side, there are three boxes:

- ログインアカウント情報** (Login Account Information) with a user icon.
- Log Meetビデオ通話履歴** (Log Meet Video Call History) with a video camera icon.
- ヘルプページ** (Help Page) with a list:
 - マニュアルガイド
 - 動画マニュアル
 - アプリダウンロード
 - 新着情報
 - お問合せフォーム

At the bottom right, there is a small preview window showing a house icon with the text "2022年2月7日 (LogWalk写真更新日)".



操作メニューから「社員メンバー登録」「外部メンバー登録」を選択いただくと、ログインする人を増やすことができます。

The screenshot shows the '担当現場' (Assigned Site) page of the Log System management site. On the left, a sidebar menu lists several options: '担当現場' (Assigned Site), '全ての現場' (All Sites), '報告書一覧(GENBA.R)', 'タスク一覧' (Task List), 'URL共有一覧' (URL Share List), '社員メンバーの管理' (Employee Member Management), '外部メンバーの管理' (External Member Management), and '各種設定' (Various Settings). Red arrows point from the '社員メンバーの管理' and '外部メンバーの管理' menu items to their respective buttons in a central callout box. This callout box has a dark blue header with white text: '[社員・外部メンバー登録作業] 所要時間：1分（1人当たり）'. Below the header, two buttons are displayed: a red button for '社員登録・削除（社内メンバー）' and a blue button for '外部メンバー登録・削除（職人）'.


担当現場

【社員・外部メンバー登録作業】
所要時間：1分（1人当たり）

社員登録・削除（社内メンバー）

外部メンバー登録・削除（職人）

- 担当現場
- 全ての現場
- 報告書一覧(GENBA.R)
- タスク一覧
- URL共有一覧
- 社員メンバーの管理
- 外部メンバーの管理
- 各種設定



メニュー画面より「社員メンバーの管理」を選択します。
「+社員登録」から登録できます。

社員名で検索

+ 社員メンバー登録

社員名 ふりがな 役割 所属店舗 個人携帯 メールアドレス 権限

招待中の社員メンバー + 社員メンバー登録

[招待リスト]
招待中の社員リストが確認できます。
(パスワード未登録状態)

[登録情報の編集]
編集：社員情報の編集が行えます。



必要事項を入力の上、社員登録を行ってください。
登録されたメールアドレスに自動的に招待メールが届きます。

- ①管理者：他の社員の追加、編集、削除ができる
- ②その他：他の社員の追加、編集、削除ができない

社員情報登録

選択して下さい

- 現場監督
- 営業
- 設計
- コーディネーター
- 品質管理
- メンテナンス
- デザイナー
- その他

名前 [必須]

名前（ふりがな全角） [必須]

役割 [必須]
選択して下さい

個人携帯

メールアドレス [必須]

権限 [必須]
選択して下さい

選択して下さい
管理者
その他

※「社員」で登録したメールアドレスを
「職人」に変更することはできない
仕様となっておりますのでご注意ください

登録

✉ 招待メールが送信されます！

※招待メールが、「迷惑メール」に入っている場合がありますのでご注意ください！



社員登録画面

ブラウザ版

招待中の社員がリストで確認ができます。
招待された方がパスワード登録完了すると、招待中から社員登録一覧に表示されます。

The screenshot shows the 'Employee Member Management' section of the log build application. At the top right, there is a red box highlighting the 'Invited Employee Member' button. Below it, a blue banner states: '招待された方がパスワード登録完了すると、社員登録一覧に追加されます！' (When the invited user completes password registration, they will be added to the employee registration list!). A red box highlights the 'Invited Employee Member' list table, which includes columns for Employee Name, Katakana, Position, Personal Phone, Email Address, and Authority. The table contains two entries, both labeled 'Manager'. A red box also highlights the 'Invited Employee' details pop-up window, which shows fields for 'Recipient Name', 'Email Address', and 'Invitation Date' (2022/10/26). A red arrow points from the 'Invited Employee Member' button to this pop-up. Below the pop-up, a red box highlights another blue banner: '招待メールが送信され、パスワード登録未完了の社員が表示されます！' (Invitation email is sent, and unregistered employees are displayed!). Further down, two sections provide instructions for handling non-registered users: '招待後、72時間以上パスワード未登録の場合' (If not registered within 72 hours after invitation) and '招待後、30日以上パスワード未登録が経過した場合' (If not registered within 30 days after invitation).

社員名	ふりがな	役割	個人携帯	メールアドレス	権限
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	管理者
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	管理者

招待中の社員

担当者名	メールアドレス	招待日
[Redacted]	[Redacted]	2022/10/26

招待メールが送信され、パスワード登録未完了の社員が表示されます！

招待後、72時間以上パスワード未登録の場合
→72時間おきに、再招待メールが送信されます。

招待後、30日以上パスワード未登録が経過した場合
→招待が無効になります。再登録を行ってください。



社員登録後の招待メール

ブラウザ版



社員登録後に「登録したメールアドレス」に招待メールが届きます。
招待された方がパスワード登録を行ってください。

※招待メールが、「迷惑メール」に入っている場合がありますのでご注意ください！

Log Systemへの招待のお知らせ

Log Systemに参加するために下記のボタンよりパスワード設定をお願いいたします。

■ご登録されているメールアドレス
[Redacted]

何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
今後ともよろしくお願いいたします。

=====

このメールに心当たりがない場合には、
お手数ですがカスタマーサクセスチーム(support@log-build.com)までご連絡ください。

メールアドレス

半角英文字・数字合わせて8文字以上

新しいパスワード(半角英数字8文字以上)

確認のためもう一度パスワードを入力して下さい

登録名も任意で変更可能です。

アカウント登録

Log Systemアカウント

登録完了!

お使いのアプリからログインできます。

360度のVR現場可視化アプリ

Log Walk

App Store
からダウンロード

Google Play
で手に入れよう




ログイン画面

ブラウザ版

パスワード登録完了後、「アプリ版」もしくは「ブラウザ版」でログインしてすぐにご利用いただけます。

ブラウザ版



アプリ版



※事前にアプリダウンロードが必要です。



パスワード変更

ブラウザ版

Log Systemサイト（ブラウザ版）にログイン後、パスワード変更ができます。

The screenshot shows the 'Password Change' page of the Log System website. On the left, a sidebar menu lists 'Profile Information', 'Password Change' (which is highlighted with a red box and has a red arrow pointing to it), 'Information Based on Legal Basis', and 'Logout'. The main content area has a dark blue header 'Password Change'. Below it, there's a text input field with placeholder text 'Please enter a password consisting of half-width English letters and numbers, 8 characters or more'. To the left of the input field is a small button 'Password Change (Japanese)'. At the bottom right of the page is a large blue button labeled '登録' (Register).

Log build

パスワード変更

プロフィール情報

パスワード変更

法律に基づく情報

ログアウト

パスワード変更

半角英字、半角数字を含む8文字以上をご入力ください

パスワード変更 (日本語)

半角英文字・数字合わせて8文字以上

登録



パスワード再設定

ブラウザ版

パスワードを再設定したい場合は、パスワードリセットで新しいパスワード登録ができます。

①メールアドレスを入力

メールアドレスでログイン

メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れた時
ログイン

「確認コード」を登録メールアドレスに送信します。登録メールアドレスを入力し[送信する]を押して下さい。

メールアドレス
送信する

②確認コードを入力

Log System確認コード

いつもLog Systemをご利用いただきありがとうございます。
以下の確認コードを入力の上、パスワード変更を続けて下さい。

確認コード : 47983

これはパスワードではなく確認コードです
また、このコードは絶対に他人に教えたりしないで下さい。

何かご不
ださい。
今後とも

確認コードをメールに送りました。コピーして下記に入力してください。

確認コード
コードを確認する
再送信

③新しいパスワード登録

半角英・数字合わせて8文字以上

新しいパスワード(半角英数字8文字以上)

確認のためもう一度パスワードを入力し

確認

④再ログインをする


メールアドレスでログイン

メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れた時
ログイン

※案内メールが、「迷惑メール」に入っている場合がありますのでご注意ください！

Revolutionizing the building industry
Log Meet 操作マニュアル
外部メンバー（職人）登録編





画面左上のメニュー画面より
「外部メンバーの管理」を選択します。
「+外部メンバー登録」から登録できます。

画面上部および下部の
「外部メンバー登録」から登録できます！

会社名 職人名 会社電話 会社FAX 住所 個人携帯 メール

会員登録

会社名で検索 外部メンバー名で検索

+ 部門登録

招待中の職人 + 職人登録

+ 外部メンバー登録

【招待リスト】
招待中の外部メンバーが確認できます。
(パスワード未登録状態)

【登録情報の編集】
外部メンバー情報の編集が行えます。



外部メンバー（職人）登録画面

ブラウザ版

必要事項を入力の上、外部メンバー登録を行ってください。
登録されたメールアドレスに自動的に招待メールが届きます。

※「社員」で登録したメールアドレスを
「職人」に変更することはできない
仕様となっておりますのでご注意ください

外部メンバー登録

会社名

名前 [必須]

会社名（ふりがな全角）

名前（ふりがな全角） [必須]

会社電話

個人携帯

選択して下さい

基礎

大工

設備

ガス

電気

板金

断熱

左官

外構

クリーニング

仮設

防水

クロス

補修

招待メールが送信されます！

登録

※招待メールが、「迷惑メール」に入っている場合がありますのでご注意ください！



外部メンバー（職人）登録画面

ブラウザ版

招待中の外部メンバーリストで確認ができます。

招待された方がパスワード登録完了すると、招待中から外部メンバー登録一覧に表示されます。

The screenshot shows the 'External Member Management' page of the log build application. At the top right, there is a yellow button labeled 'ブラウザ版' (Browser Version). The main area has a dark header with the 'log build' logo and the title '外部メンバーの管理'. Below the header are two search bars: '会社名から検索' and '職人名から検索'. On the right side of the header, there are icons for user profile, help, and call history, along with a '通話履歴' (Call History) button. A red box highlights the '招待中の外部メンバー' (Invited External Members) button in the top right corner of the header. A blue banner at the bottom of the header area states: '招待された方がパスワード登録完了すると、外部メンバー登録一覧に追加されます！' (When the invited person completes password registration, they will be added to the external member registration list!). The main content area is titled '招待中の外部メンバー' (Invited External Members). It displays a table with columns: '担当者名' (Assignee Name), 'メールアドレス' (Email Address), and '招待日' (Invitation Date). A single row is shown with the date '2022/10/26'. A red box highlights this row. A red arrow points from the 'Invited External Members' button in the header to this row. A red box also highlights the entire 'Invited External Members' table. A red banner at the bottom of this section states: '招待メール送信され、パスワード登録未完了の外部メンバーが表示されます！' (Invitation email sent, external members with incomplete password registration are displayed!). Below this, there are two sections with bold headings and arrows pointing to them: '招待後、72時間以上パスワード未登録の場合' (After invitation, if password is not registered within 72 hours) with the note '→72時間おきに、再招待メールが送信されます。' (→A re-invitation email is sent every 72 hours); and '招待後、30日以上パスワード未登録が経過した場合' (After invitation, if password is not registered within 30 days) with the note '→招待が無効になります。再登録を行ってください。' (→The invitation becomes invalid. Please perform a re-registration.). The footer contains standard navigation links like '会員登録', 'ログイン', '会員登録', '現場監督', 'etani.akira@daitec.co.jp', '管理者', and 'お問い合わせ'.



外部メンバー登録後の招待メール

ブラウザ版



外部メンバー登録後に「登録したメールアドレス」に招待メールが届きます。
招待された方がパスワード登録を行ってください。

※招待メールが、「迷惑メール」に入っている場合がありますのでご注意ください！

Log Systemへの招待のお知らせ

Log Systemに参加するために下記のボタンよりパスワード設定をお願いいたします。

登録する

■ご登録されているメールアドレス

何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
今後ともよろしくお願いいたします。

=====

このメールに心当たりがない場合には、
お手数ですがカスタマーサクセスチーム(support@log-build.com)までご連絡ください。

メールアドレス

半角英文字・数字合わせて8文字以上

新しいパスワード(半角英数字8文字以上)

確認のためもう一度パスワードを入力して下さい

登録名も任意で変更可能です。

アカウント登録






ログイン画面

ブラウザ版

パスワード登録完了後、アプリ版もしくはブラウザ版でログインしてすぐにご利用いただけます。

ブラウザ版



アプリ版






パスワード変更（外部メンバー、職人サイト）

ブラウザ版

Log Systemサイト（ブラウザ版）にログイン後、
画面左上のメニュー「パスワード変更」から設定変更を行ってください。





パスワード変更（外部メンバー、職人サイト）

ブラウザ版

パスワードを再設定したい場合は、パスワードリセットで新しいパスワード登録ができます。

①メールアドレスを入力


メールアドレスでログイン

メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れた時

ログイン

「確認コード」を登録メールアドレスに送信します。登録メールアドレスを入力し[送信する]を押して下さい。

メールアドレス
送信する



②確認コードを入力

Log System確認コード

いつもLog Systemをご利用いただきありがとうございます。
以下の確認コードを入力の上、パスワード変更を続けて下さい。


確認コード：**■■■■■■■■**

これはパスワードではなく確認コードです
また、このコードは絶対に他人に教えたりしないで下さい。

何かご不
ださい。
今後とも

確認コードをメールに送りました。コピーして下記に入力してください。

確認コード
コードを確認する **再送信**



③新しいパスワード登録

半角英・数字合わせて8文字以上

新しいパスワード(半角英数字8文字以上)

確認のためもう一度パスワードを入力し

確認



④再ログインをする

メールアドレスでログイン

メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れた時

ログイン



※案内メールが、「迷惑メール」に入っている場合がありますのでご注意ください！

Revolutionizing the building industry
Log Meet 操作マニュアル
初回ログイン編





ネット検索で「log build」と検索し、HP画面の上部「システムログイン」から登録されたメールアドレスとパスワードでログイン行ってください。



ネット検索で「log build」で検索！

The screenshot shows the top navigation bar of the Log System website. On the left is the 'log' logo. To its right are links for 'Top', 'サービス紹介', 'イベント情報', 'お客様の声', '会社概要', '採用情報', and 'ログイン'. The 'ログイン' button is highlighted with a red box. To the right of the navigation is a phone icon followed by the number '0466-90-3381' and the text '平日10:00-18:00'. On the far right is a white rectangular button labeled 'お問い合わせ'.

ホームページ上部の「ログイン」をクリック！

The screenshot shows the login form on the Log System website. It features the 'log' logo at the top. Below it is the text 'メールアドレスでログイン'. There are two input fields, both of which are highlighted with red boxes. Below the fields is a link 'パスワードを忘れた時'. At the bottom is a blue 'ログイン' button, which is also highlighted with a red box. A red arrow points from the text above down to the 'ログイン' button.

事前に「メールアドレスおよびパスワード登録完了」が必要です。



ログイン後の初期設定（通知許可）

ブラウザ版

初回ログイン時に「通知を許可する」→「許可する」をクリックしてください！
通知許可することで、相手からの通話発信通知が出るようになります。

The screenshot shows the Log build web interface. At the top, there is a navigation bar with the 'log build' logo, the text '担当現場' (Assigned Site), and the company name '株式会社ecomodo'. A bell icon with a notification message is present. Below the navigation bar, there is a button labeled '現場を登録する' (Register Site). The main content area displays a message: 'この端末でLog Meetを使用する場合『通知を許可する』をクリックしてください。' (Please click 'Allow' if you want to use Log Meet on this device). Two buttons are shown: '通知を拒否' (Reject Notification) and '通知を許可する' (Allow Notification), with the latter being highlighted by a red box. A large downward arrow points from this message to a subsequent pop-up window. This pop-up window has the URL '...r.log-system.jp' and the text '...r.log-system.jp が次の許可を求めています' (...r.log-system.jp is requesting the following permission). It contains a '通知の表示' (Show Notification) icon and two buttons: '許可する' (Allow) and 'ブロック' (Block), with '許可する' also highlighted by a red box.

要チェック!!

初回ログイン後、「通知を許可する」→「許可する」をクリック！



Log system管理サイトにログイン後、画面左上「操作メニュー」から各種操作できます。

操作メニュー画面

The screenshot shows the main interface of the Log System management site. At the top left is the '操作メニュー' (Operation Menu) icon, which is highlighted with a red box. To its right is the 'log build' logo. The top center features a dark header bar with the text '担当現場' (Assigned Site). On the far right of the header are three buttons: 'ログインアカウント情報' (Login Account Information), '通話履歴' (Call History), and a 'ヘルプページ' (Help Page) button.

The main content area has a dark sidebar on the left containing icons and links:

- 担当現場**: Shows a house icon and a link to '【担当現場】登録現場の一覧' (List of registered sites).
- 全ての現場**: Shows a building icon and a link to '【全現場】登録現場の一覧' (List of all registered sites).
- 報告書一覧(GENBA.R)**: Shows a document icon.
- タスク一覧**: Shows an info icon and a link to 'Log Walk 【全現場】現場指示の一覧' (List of site instructions for all sites).
- URL共有一覧**: Shows a link icon and a link to 'Log Walk 【全現場】URL共有一覧' (List of shared URLs for all sites).
- 社員メンバーの管理**: Shows a person icon and a link to '社員登録一覧 (登録編集)' (List of employee registrations (registration/edit)).
- 外部メンバーの管理**: Shows a person icon and a link to '外部メンバー登録一覧 (登録編集)' (List of external member registrations (registration/edit)).
- 各種設定**: Shows a gear icon and a link to 'Log Walkタスクのアイコン種別設定' (Icon type setting for Log Walk tasks).

Below the sidebar, there are two large preview boxes. The left one shows a house icon with the text '2022年2月7日 (LogWalk写真更新日)' (Last photo update date: February 7, 2022). The right one also shows a house icon with the same text.

Revolutionizing the building industry
Log Meet 操作マニュアル
現場登録および担当者追加編





Log system管理サイトにログイン後、画面左上の「現場を登録する」をクリックします。
現場情報を必要に応じて入力し、「登録」ボタンを押します。

The screenshot shows the 'log build' web application interface. At the top left is the 'log build' logo. To its right is the title '担当現場' (Assigned Site). On the far left, there's a vertical navigation bar with three horizontal lines and the text '担当現場'. Below this is a red button labeled '登録する' (Register) with the sub-instruction 'ここから、新規現場登録が可能です！' (You can register new sites from here!). To the right of this is a blue button labeled '現場を登録する' (Register Site), which has a red arrow pointing to it from the 'register' button on the left. Below these buttons is a search bar with the placeholder '現場名で検索' (Search by site name) and a magnifying glass icon. A blue box above the search bar contains the instruction '既存現場の検索可能です！' (Existing site search is available!). Further down, there's a '表示切替ボタン' (Display switch button) with three horizontal lines. To the right of the search bar is a large form area with the heading '担当現場'. It includes fields for 'プロフィール写真' (Profile Photo) with a dashed blue border, '現場名 [必須]' (Site Name [Required]), '着工日' (Start Date) and '完工日' (Completion Date) with calendar icons, '現場住所' (Site Address), and a dropdown menu for '担当者' (Manager) with the instruction '選択して下さい' (Please select). At the bottom right of the form is a red-bordered '登録' (Register) button.

担当現場

登録する

ここから、新規現場登録が可能です！

現場を登録する

既存現場の検索可能です！

現場名で検索

表示切替ボタン

担当現場

担当者

現場名 [必須]

着工日 ~ 完工日

現場住所

選択して下さい

登録

画像の登録は
後からも可能です



現場登録時に、現場関係者を「担当者追加」および「職人追加」より追加をしておきます。現場単位で通話相手の指定をすると発信が可能になります。

現場詳細

○○様邸

現場名の編集が可能です。

写真 ファイル(PDF) 現場情報 Log Walk Log Meet URL共有一覧

現場名: ○○様邸 郵便番号: 〒000-0000

現場監督 住所: 足立区

+ 担当者追加

担当者名: カバスタッフ 役割: デザイナー 現場配属日: 2024年6月7日

+ 担当者追加

会社名: 名前: ↓ + 外部メンバー追加

ここで「担当者追加」「職人追加」することで現場ごとの通話発信が可能になります！ + 外部メンバー追加

一覧に戻る 現場一覧表示へ戻ります。



現場登録時に、複数人数の「担当者追加」「外部メンバー追加」一括登録も可能です！検索機能もあり、時間をかけずにスマートに活用できます。

The screenshot shows the '現場詳細' (Site Details) page on the left and the '担当者追加' (Assignee Addition) and '外部メンバーを追加' (Add External Member) modal windows on the right.

現場詳細 (Left Side):

- Site Name: 田中様邸
- Add Assignee button: + 担当者追加
- Add External Member button: + 外部メンバー追加

担当者追加 (Top Right Modal):

- Search bar: 名前から検索
- Button: 社員追加
- Text: 全員を一括で追加もできます！
- Table:

担当者名	役職
カバスタッフ	現場監督
田中様邸	その他
担当者名	現場監督
担当者名	現場監督

- Text: 最後に「追加」ボタンで完了です。
- Checkmarks in the list: Three green checkmarks are shown next to the names in the list.

外部メンバーを追加 (Bottom Right Modal):

- Search bars: 会社名で検索, 名前から検索
- Button: 職人・協力業者追加
- Text: 全員を一括で追加もできます！
- Table:

会社名	名前	役職
カバスタッフ	田中様邸	現場監督
カバスタッフ	担当者名	その他
カバスタッフ	担当者名	現場監督
カバスタッフ	担当者名	現場監督

- Text: 最後に「追加」ボタンで完了です。

Annotations:

- Red boxes highlight the '+ 担当者追加' button on the main screen and the '+ 外部メンバー追加' button on the 'External Member Addition' screen.
- A blue arrow points from the '+ 外部メンバー追加' button to the 'External Member Addition' screen.
- Red boxes also highlight the '追加' button in the 'Assignee Addition' modal and the 'Add' button in the 'External Member Addition' modal.
- Red text annotations provide instructions: '追加したい方をチェック入れて、一括登録！' (Check the ones you want to add and add them in bulk!) and '最後に「追加」ボタンで完了です。' (Finish with the 'Add' button).

Revolutionizing the building industry

Log Meet 操作マニュアル

通話の発信方法編





発信方法

※推奨通信速度：5Mbps以上

ブラウザ版

「現場単位」「通話履歴」の2つの発信方法！必要に応じて、発信方法を選択してください。

① 【現場】から発信

対象となる現場選択後、現場情報から通話相手を指定して発信！
または「Log Meet」タブからも発信可能です。

The screenshot shows the Log build web interface with the '担当現場' (Assigned Site) tab selected. A red box highlights the 'SAMPLE現場' site card. A red arrow points from the 'Log Walk起動' button at the bottom left to the contact list below. Another red box highlights the contact list, which includes entries for '高橋2号', '高橋iPad1', and 'カバスタッフ'. The 'Log Walk' tab is also highlighted.

② 【通話履歴】から発信

管理サイトの右上「通話履歴」から全ての通話履歴が確認できます。
履歴から直近の通話相手へ発信！

The screenshot shows the Log build web interface with the '通話履歴' (Call History) tab selected. A red box highlights the '自分の通話履歴' (My Call History) section. A red arrow points from the 'SAMPLE現場' site card in the main area to the call history list. The list shows four recent calls to 'SAMPLE現場' on August 1st, 2022, at various times between 18:03 and 18:20.



発信方法① 「現場」→「現場情報」タブから発信

ブラウザ版

現場単位で通話相手をピックアップして発信も可能です。
現場関係メンバーを把握しやすく、撮影データもそのまま現場ごとに管理できます。

推奨通信速度 : 5Mbps以上

The screenshot shows the log build software interface for managing site information. The main header reads "現場詳細" (Site Details) and the sub-header for the current site is "SAMPLE現場". The top navigation bar includes "Log Walk" and "Log Meet" buttons. A red box highlights the "現場情報" (Site Information) tab, which is currently active. Below this, the site details are listed: "現場名: SAMPLE現場", "現場監督: カバスタッフ", and a "担当者名" section. A red arrow points from the "電話マーク" (Phone icon) button in the "担当者名" section to a call confirmation overlay. The overlay has the text "この電話をかけますか?" (Do you want to make this call?) and "宮本テスト" (Miyamoto Test). A red box highlights the "発信する" (Make Call) button.



発信方法① 「現場」→「Log Meet」タブから発信

ブラウザ版

現場単位の通話履歴から、通話相手を指定して発信します。
「履歴」の詳細情報では、タイトル／メモ機能を使って管理しやすい設定も可能です！

The screenshot shows the 'Site Details' section of the Log build software. A red box highlights the 'Log Meet' tab in the top navigation bar. Below it, a red box encloses the call log entry for '2022年8月1日 19:03' (1 minute). This entry includes a photo icon (3 photos) and a message '写真データあり！' (Photo data available!). A red arrow points from the 'Log Meet' tab to this call log entry.

A red box also highlights the 'Participants' section, where a contact's phone icon is selected. A red arrow points from the 'Participants' section to the 'Call Now' button ('発信する').

At the bottom, a red box contains the text '推奨通信速度：5Mbps以上' (Recommended communication speed: 5Mbps or higher).

Other visible elements include the 'Site Details' header, 'Log Walk' and 'URL Shared List' tabs, and various site information like 'Site Name: SAMPLE Site' and 'Site Address: [REDACTED]'. The bottom right corner features a copyright notice: 'Copyright © 2022 log build, Inc.'



発信方法② 「通話履歴」から発信

ブラウザ版

通話の「履歴」から通話相手を指定して発信できます。
現場情報がない場合でも、後から現場情報と紐づけて登録も可能です。

自分の通話履歴

すべて 写真 更新

発信者 通話日時 現場名 写真 タイトル

2022年8月1日 17:24 不在着信 SAMPLE現場 不在着信の場合は、そのままクリックから発信となります！

2022年8月2日 12:07 現場未登録

2022年8月1日 17:02 SAMPLE現場 (5枚)

履歴詳細から通話相手をクリック！

タイトル+メモ入力機能あり！

この電話をかけますか？

発信する

推奨通信速度：5Mbps以上

Copyright © 2022 log build, Inc.



「通話履歴」の現場登録方法

ブラウザ版

現場情報と紐づけは後から設定も可能です。

現場登録しておくことで、現場ごとに撮影データを管理して共有できるため便利です。

自分の通話履歴

すべて 写真

最後に必ず「更新」をお願いします！

更新

発信者	通話日時	現場名	写真	タイトル
[redacted]	2022年8月1日 17:24	不在着信	SAMPLE現場	[phone icon]
[redacted]	2022年8月2日 12:07	現場未登録		
[redacted]	2022年8月1日 17:02	SAMPLE現場	[image icon] (5枚)	

<通話一覧へ戻る

現場選択 +

名前で検索

(12字まで)

+ メモ追加

選択

後から「現場情報」と紐づけができます！

+ 写真アップロード

Revolutionizing the building industry
Log Meet 操作マニュアル
通話操作編





初回通話時の初期設定（カメラ／マイク許可）

ブラウザ版

画面左上のブラウザ画面「 マーク」をクリックし、各種デバイスの許可設定を行います。

The screenshot shows a browser window with a red arrow pointing to the padlock icon in the address bar, indicating an SSL connection. A red box highlights the message "初回の通話時に、初期設定を変更してください！" (Please change the initial settings during the first call!). A red starburst effect highlights the "Cookie" and "サイトの設定" (Site Settings) sections in the pop-up menu. The browser tabs include "LogBuild" and "Log Meet". The URL in the address bar is <https://witty-cliff-06e4f37001.azurestaticapps.net/call?role=0&talk=62ecd40e91fae0001ba064c9>. The right side of the screen shows a video call interface with a participant named "高橋_デモアカウント" and a "呼び出し中" (On Hold) status.

要チェック!!

カメラが表示されていない状態で、赤矢印の鍵アイコンをクリック



次のページに続く！



初回通話時の初期設定（カメラ／マイク許可）

ブラウザ版

設定画面より、「カメラ」および「マイク」の項目を「許可する」に設定変更行ってください。

The screenshot shows the Google Chrome settings page for the site witty-cliff-06e4f3700.1.azurestaticapps.net. The left sidebar lists various settings categories. In the main content area, under the 'Permissions' section, the 'Camera' and 'Microphone' options are highlighted with a red box. Both are set to 'Allow' (許可する). Other permissions listed include Location (位置情報), Motion Sensor (モーションセンサー), Notifications (通知), and JavaScript.

要チェック!!

上から「カメラ」「マイク」を許可するに変更してタブを閉じます



次のページに続く！



初回通話時の初期設定（カメラ／マイク許可）

ブラウザ版

タブを閉じた後に、「再読み込み」で更新を行ってください。

Log Build Log Meet

witty-cliff-06e4f3700.1.azurestaticapps.net/callrole=0&talk=0zecc040e1fae0001ba064c9

更新後の設定をこのサイトに適用するには、このページを再読み込みしてください。 **再読み込み**

参加者

- 高橋秋博

メンバーを招待する +

高橋_デモアカウント 呼び出し中 ... キャンセル

要チェック!!

上から「カメラ」「マイク」を許可するに変更してタブを閉じます



次のページに続く！



初回通話時の初期設定（カメラ／マイク許可）

ブラウザ版

更新すると通話画面が一旦切れますので、再度Log System管理サイトに戻って通話開始をお願いいたします。

The screenshot shows a Microsoft Edge browser window. The address bar displays the URL: `witty-cliff-06e4f3700.1.azurestaticapps.net/call?role=0&talk=62ecd40e91fae0001ba064c9`. The main content area shows a Microsoft Azure 404 Not Found page. The page features the Microsoft Azure logo and the text "404: Not Found". Below this, it says "We couldn't find that page, please check the URL and try again." To the right of the text is a 3D rendering of three overlapping computer monitors displaying code snippets like "</>" and "{ }". At the bottom of the slide, there is a black rectangular callout containing the text "要チェック!!" (Check!!) and a larger blue rectangular callout containing the text "開いたタブを閉じて、再度通話してみてください" (Close the opened tab and try making a call again).



通話画面説明（参加者表示）

ブラウザ版

通話を開始すると、まず通話相手の全員の顔が映ります。

画面左の「通話相手」をクリックすると、その通話相手のカメラが切り替わります。

通話相手一覧：ここで「**通話相手**」をクリックすると、通話相手のカメラに切り替わります！

The screenshot shows the video call interface with two main video feeds. On the left, a participant list is displayed with two entries: '社員①' (Employee 1) and '外部メンバー①' (External Member 1). Below this is a button to 'invite members'. A red box highlights the participant list area. A red arrow points from the text above to this box.

A large orange box on the left side of the interface contains the text '通話相手の追加' (Add call participant) and '※最大4名まで' (Up to 4 people).

Below the participant list, there's a 'SAMPLE現場' (Sample Site) section with a small video thumbnail.

The main video area shows two participants: '社員①' (Employee 1) on the left and '外部メンバー①' (External Member 1) on the right. A red box highlights the '外部メンバー①' video feed. A red box also highlights the '推奨通信速度 : 5Mbps以上' (Recommended communication speed: 5Mbps or more) text.

At the bottom, a blue box states '参加者表示の場合は、使用不可' (Not available when participant display is used). Red boxes highlight several control buttons: 'ビデオ停止' (Video Stop), 'ミュート' (Mute), '設定' (Settings), 'コメント' (Comments), and 'お絵描きON' (Drawing ON). A red line connects the 'ビデオ停止' button to the 'カメラ ON/OFF' (Camera ON/OFF) button below it. Another red line connects the 'ミュート' button to the 'マイク ON/OFF' (Microphone ON/OFF) button below it. A third red line connects the '設定' button to the 'カメラ・マイクのデバイス選択' (Camera and microphone device selection) button below it.

On the far right, a red box highlights the '終了' (End) button.

At the very bottom right, a note states: '※ (チャット送信はブラウザからのみ)' (Note: Chat transmission is only from the browser).



通話画面説明（カメラ表示）

ブラウザ版

通話相手をタッチすると、その相手のカメラに切り替わります。
様々な操作メニューを使って、リモート施工管理を実施します。

「カメラ共有中」マーク：画面表示されているカメラの通話相手

The screenshot shows the video call interface with the following annotations:

- Left Panel (Participants):** Shows participants: "社員①" and "外部メンバー①". The "外部メンバー①" card has a red border and a "カメラ共有中" (Camera Shared) badge. A red box highlights this badge.
- Main Video View:** Displays a construction site interior. A green callout points to the participant "社員①" in the video feed, with the text "ポインターは長押しで表示" (Pointer is displayed by long press). A red box highlights the video feed area.
- Bottom Control Bar:** Various controls are shown with red boxes:
 - ライト ON/OFF (Light On/Off)
 - リモートカメラ撮影 (Remote Camera Recording)
 - 画面の一時停止 (Temporary Stop)
 - 音量調節 (Volume Adjustment)
 - 写真 (Photo)
 - 全員のカメラ (Everyone's Camera)
 - 画面共有 (Share Screen)
(画面全体／ウィンドウ／ブラウザ画面)
 - ビデオ停止 (Video Stop)
 - ミュート (Mute)
 - 設定 (Settings)
 - コメント (Comment)
 - お絵描きON (Drawing On)
 - チャット (Chat)
 - 通話終了 (End Call)
- Bottom Navigation Bar:** Buttons for "SAMPLE現場" (SAMPLE Site), "撮影写真の確認" (Check Photo), "参加者表示に切替" (Switch to Participant Display), "画面共有" (Share Screen), "画面共有 (画面全体／ウィンドウ／ブラウザ画面)" (Share Screen (Full Screen / Window / Browser Screen)), "チャット" (Chat), "お絵描き" (Drawing), and "通話終了" (End Call).
- Text Boxes:** A yellow box at the top right of the video view contains the text "画面のどこを指差ししているか見えるポインター機能！" and "※ポインター機能は、後勝ち表示となります。". A red box highlights the "カメラ共有中" badge in the participant list.
- Bottom Right Note:** A note states "※(チャット送信はブラウザからのみ)" (※(Only browser can send chat messages)) next to the Chat button.



リモートシャッター機能（カメラ撮影）

ブラウザ版

画面下部「カメラ」ボタンをクリックすると、通話相手のカメラでリモートシャッター機能を使って撮影ができます。撮影後はクラウド保存されます。

The screenshot shows a video call interface. On the left, there's a sidebar with a thumbnail of the video feed and a '写真(3)' (3 photos) button. A red box highlights the '写真' (Photo) button on the control bar at the bottom. The main video frame shows a wooden interior under construction. A red box highlights the text '「カメラ」ボタンをクリックで撮影！' (Click the camera button to take a photo!). Above the video, two green success messages appear: '写真を撮影しました' (Photo taken) and '写真をクラウド保存しました' (Photo saved to cloud). A red box highlights the text '「写真」ボタンから撮影したデータを確認！' (Check the data taken from the 'Photo' button!). The control bar includes icons for microphone, camera (with a red box around it), video stop, mute, settings, comment, and sketch. A text input field says 'コメントを入力(60文字まで)' (Input comment (up to 60 characters)).



スマホアプリ画面にも
同様に撮影状況が表示されます！



写真共有表示

ブラウザ版

画面左下の「写真」ボタンから撮影データ一覧を表示し、共有したい写真をクリックして
「写真を共有」ボタンで画面共有します。ポインター機能も使用可能です！





お絵描き機能

ブラウザ版

通話中に撮影した写真にテキストやペンで書き込みを行えます。

1



ビデオ通話しながら
お絵描きすることが可能

2



リアルタイムにお絵描きした
データが共有可能

3



お絵描きした画像と
オリジナル画像を
スマホのカメラ画質で
保存可能


※お絵描き後の画像保存には
バージョン2.6.8以上にアップデートが必須となります



お絵描き機能

ブラウザ版

通話中、画面右下の「お絵描きON」をクリックするとお絵描き用のバーが表示されます。






お絵描き機能

ブラウザ版

お絵描き機能では複数のお絵描き方法を選択できます。


※画質はスマホのアウトカメラ画質で保存がされます



お絵描きした写真を保存するには
リモートシャッターボタンを押して、写真を保存する必要があります。
保存せずに通話を終了・または「全消去」すると記録は残りません



画面下部「画面共有」ボタンから、共有したい画面を選択して「共有」ボタンをクリックします。共有を停止したい場合は、必ず「共有停止」ボタンをクリックしてください。



■画面共有の選択種別

- ① 【画面全体】 パソコン画面表示そのまま共有。
- ② 【ウィンドウ】 各画面の中から1つだけ指定して共有。
- ③ 【Chromeタブ】 インターネットで開いているWEBページを指定して共有。



一時停止

ブラウザ版

「一時停止」ボタンで、画面を止めることができます。ポインター機能も併用しながら打合せも可能です。「再生」ボタンで、一時停止解除となります。



スマホアプリ画面では、「一時停止中」と表示されます！
スマホ画面からも「一時停止の解除」が可能です。




設定（画質、音声、ビデオ設定）

ブラウザ版

画面下部「設定」ボタンから、画質や音声、ビデオカメラの設定が可能です。
ビデオ通話で音声やカメラがうまく作動しない際にもご確認ください。



「高画質」「通常」から
画質の選択ができます



※画質設定はブラウザ側のみ
設定可能です

接続したいマイクと
スピーカーを選択できます

接続したいカメラを
選択できます





省エネモード

ブラウザ版

アプリを操作している端末側は省エネモードが使用できます。

省エネモード状態である事はブラウザ版にも共有され表示がされます。

省エネモード中は消費電力を抑える為に端末側の画面の明るさが制限されます。



Revolutionizing the building industry
Log Meet 操作マニュアル
撮影データ・写真データ管理編





撮影データ・写真データ管理（通話履歴から確認）

ブラウザ版

「通話履歴」→「写真」ボタンから、履歴管理として撮影データが確認できます。

自分の通話履歴

写真

更新

2022年8月1日 17:02 参加者： (5枚)

画像をクリックすると通話詳細が確認できます！

←通話一覧へ戻る

SAMPLE現場 現場名

2022年8月1日 (月) 16:51 ~ 9分

タイトル タイトルを入力 (12字まで)

メモ

参加者

写真

写真追加

+ 写真アップロード



撮影データ・写真データ管理（現場から確認）

ブラウザ版

「通話履歴」→「写真」ボタンから、履歴管理として撮影データが確認できます。

現場詳細

SAMPLE現場

写真 ファイル(PDF) 現場情報 Log Walk URL 共有一覧

Log Meet

写真

すべて

更新

2022年8月1日 17:02 参加者： (5枚)

画像をクリックすると通話詳細が確認できます！

<通話一覧へ戻る

SAMPLE現場 現場名

2022年8月1日(月) 16:51 ~ 9分

タイトル タイトルを入力 (12字まで)

タイトル+メモ入力機能あり！

+ メモ追加

参加者

写真

写真追加

+ 写真アップロード



撮影データ「まとめてダウンロード」

ブラウザ版

Log Meetタブ → 「現場の通話履歴」より一括で画像をダウンロードしたい現場を選択。
「まとめてダウンロード」を選択してください。

現場詳細 ecomo(dev) 通話履歴

大磯町西小磯_M邸

注文住宅 横浜エリア 横浜支店

写真 ファイル(PDF) 現場情報 Log Walk Log Meet URL共有一覧

<通話一覧へ戻る

2024年11月12日(火) 12:20 ~ 0分

タイトル タイトルを入力 (40字まで)

+ メモ追加

「まとめてダウンロード」して「すべて選択」をクリックしたら一括で画像をダウンロードできます！

写真 ダウンロード 選択を終了 全て選択 0枚選択中 + 写真アップロード

The screenshot shows the 'Log' software interface for managing site visits. At the top, there's a header with the '現場詳細' (Site Details) section, user information 'ecomodo(dev)', and a '通話履歴' (Call History) button. Below the header, the site name '大磯町西小磯_M邸' is displayed with a house icon. There are tabs for '写真' (Photos), 'ファイル(PDF)' (File PDF), '現場情報' (Site Information), 'Log Walk', 'Log Meet' (which is highlighted with a red box), and 'URL共有一覧' (URL Shared List). A red box also highlights the 'Log Meet' tab. Below these tabs, there's a date and time entry field '2024年11月12日(火) 12:20 ~ 0分'. Underneath, there's a 'タイトル' (Title) input field with placeholder text 'タイトルを入力 (40字まで)'. Further down, a large red box covers the bottom section, containing the text '「まとめてダウンロード」して「すべて選択」をクリックしたら一括で画像をダウンロードできます！' (By clicking 'Select All' and then 'Download All', you can download all images at once!). This red box also covers the '写真' (Photos) section, which includes a 'ダウンロード' (Download) button, a status message '選択を終了' (Selection completed), a '全て選択' (Select All) button (also highlighted with a red box), and a count '0枚選択中' (0 images selected). There's also a '+ 写真アップロード' (Upload Photo) button.